



MANNOL Rearview Mirror Adhesive 9934

Rückspiegelkleber – ist ein Klebstoffset, der speziell für die Verklebung von Metallplatten von Rückspiegelhalterungen („Ferkel“) an der Windschutzscheibe sowie für die Verklebung verschiedener Metallteile (Scharniere, Schlösser, Verschlüsse usw.) an den Seitenscheiben und Fenstern des Autos entwickelt wurde. Gleichzeitig eignet es sich aber auch zum Verkleben beliebiger Metall- und Kunststoffteile im Alltag und verschiedener Industrien (z.B. Möbel). Er kann für alle Automarken verwendet werden. Er ist unersetzlich und wirksam für geplante Reparaturen und Notreparaturen, Modernisierung und Innenausstattung von Fahrzeugen, Wasserfahrzeugen, Motorrädern, Sportgeräten, Haushaltsgeräten usw. Er kann zum Aufkleben von Antennen und Verkleidungen an der Karosserie verwendet werden.

Eigenschaften:

- Hohe, stabile Beständigkeit gegen starke Belastungen, Vibrationen, starke Temperaturwechsel und UV-Strahlung;
- Geeignet für die Montage von Befestigungsplatten oder -beinen (Halterungen) von Spiegeln aller Größen und Materialien;
- Härtet schnell aus und hält perfekt;
- Gleicht den Unterschied der Wärmeausdehnung von geklebten Materialien perfekt aus.

Anwendung: Entfernen Sie den Spiegel von der Befestigungsplatte, falls das Design dies vorsieht. Markieren Sie die Ausgangsposition der Platte / des Fußes (Halterung) an der Außenseite der Windschutzscheibe. Reinigen Sie die zu verklebenden Oberflächen gründlich von Klebstoffresten, Schmutz, Fett- und Öblagerungen. Zur Entfettung empfehlen wir den 9691 MANNOL Bremsenreiniger . Packen Sie den Klebstoff & das Reinigungstuch vorsichtig aus. Versuchen Sie, das Reinigungstuch nicht zu berühren, verwenden Sie die Verpackung als Schutzhülle, wie auf der Verpackung des Reinigungstuchs angegeben. Verwenden Sie es, um den Bereich des Glases abzuwischen, der mit der Befestigungsplatte/dem Fuß (Halterung) des Spiegels in Kontakt kommt. Die Platte/der Fuß (Halterung) selbst muss nicht abgewischt werden. Lassen Sie den Klebstoff 1-2 Minuten trocknen. Tragen Sie nur einen großen Tropfen Klebstoff auf die Mitte der Platte/des Fußes (Halterung) auf, verteilen Sie ihn nicht über die Oberfläche. Drücken Sie fest und halten Sie 1-2 Minuten, bis der Klebstoff aushärtet. Warten Sie 15 Minuten, bevor Sie den Spiegel auf der Befestigungsplatte montieren.

