



MANNOL Rearview Mirror Adhesive 9934

Rétroviseur Rétroviseur Adhésif 9934-un ensemble avec de la colle conçue spécifiquement pour coller les plaques métalliques des supports de rétroviseur miroir ("piglets") au pare-brise, ainsi que pour coller diverses pièces métalliques (hanches, serrures, attaches, etc.) aux fenêtres latérales et aux fenêtres de la voiture. Dans le même temps, il est également adapté pour coller toutes les pièces métalliques et plastiques dans la vie quotidienne et diverses industries (ameublement, par exemple). Il peut être utilisé pour toutes les marques de voitures. Il est irremplaçable et efficace pour les réparations planifiées et d'urgence, la modernisation et la décoration intérieure des véhicules, motos, équipements sportifs, appareils ménagers, etc. Il peut être utilisé pour coller des antennes et des doublures au corps.

Propriétés & #160;;

- Haute résistance aux charges élevées, aux vibrations, aux fortes variations de température et au rayonnement UV;
- Convient pour l'installation de plaques de montage ou de supports de miroirs de toutes tailles et de tous matériaux;
- Hardens rapidement et tient parfaitement;
- Compense parfaitement la différence de dilatation thermique des matériaux liés.

Demande : Retirez le miroir de la plaque de montage, si la conception le prévoit. Marquer la position initiale de la plaque/pied (racket) à l'extérieur du pare-brise. Nettoyer soigneusement les surfaces à coller à partir de résidus de colle, de saleté, de graisse et de dépôts d'huile. Pour le dégraissage, nous vous recommandons d'utiliser 9691 MANNOL Brake Cleaner. Déballez soigneusement la serviette activatrice et nettoiyante. Essayez de ne pas toucher la serviette, utilisez l'emballage comme une housse, comme indiqué sur l'emballage de la serviette. Utilisez-le pour essuyer la surface du verre qui sera en contact avec la plaque de montage / pied (racket) du miroir. La plaque/jambe elle-même n'a pas besoin d'être essuyée. Laisser sécher 1-2 minutes. Appliquer seulement une grande goutte de colle au milieu de la plaque/jambe (pâte), ne pas l'étaler sur la surface. Appuyez fermement et maintenez pendant 1-2 minutes jusqu'à ce que la colle durcisse. Attendez 15 minutes avant d'installer le miroir sur la plaque de montage.